

# ICUTRONIC® LED Power Supply

1) **ICUTRONIC®**  
**IT FIT 18/220-240/350 CS D L**  
Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I <sub>rated</sub> (mA)	P <sub>rated</sub> (W)	U <sub>rated</sub> (V <sub>DC</sub> )	U <sub>i</sub> / f <sub>n</sub>	I <sub>o</sub> (A)	t <sub>a</sub> [°C]	PF
OFF	OFF	200	10.8	25-54	220-240V	0.073	-25...+50	0.6C-0.9C
OFF	ON	250	13.5	25-54	50/60Hz	0.085		0.8C-0.94C
ON	OFF	300	16.2	25-54		0.085		0.8C-0.95
ON	ON	350	18.9	25-54		0.097		0.9C-0.96

IS 15885 (Part 2/Sec 13) Connect PE to case or PIN 3 wire preparation push in LED+•21  
 s: 0.5-1.6<sup>□</sup> LED-•22  
 f: 0.75-1.5<sup>□</sup> SEC...  
 U-OUT=250V  
 LED Only  
 ON→OFF  
 2  
1

CE, CCC, RoHS, TIS.1955-2551, 05, 110, Inventronics GmbH, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg, Germany, www.inventronicsglobal.com, Made in China

IT FIT 18/220-240/350 CS D L

picture only for reference, valid print on product<sup>5)</sup>

1) **ICUTRONIC®**  
**IT FIT 40/220-240/350 CS D L**  
Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I <sub>rated</sub> (mA)	P <sub>rated</sub> (W)	U <sub>rated</sub> (V <sub>DC</sub> )	U <sub>i</sub> / f <sub>n</sub>	I <sub>o</sub> (A)	t <sub>a</sub> [°C]	PF
OFF	OFF	200	24	40-120	220-240V	0.130	-25...+50	0.7C-0.96
OFF	ON	250	30	40-120	50/60Hz	0.154		0.8C-0.96
ON	OFF	300	36	40-120		0.177		0.8C-0.97
ON	ON	350	42	40-120		0.202		0.9C-0.98

IS 15885 (Part 2/Sec 13) Connect PE to case or PIN 3 wire preparation push in LED+•21  
 s: 0.5-1.6<sup>□</sup> LED-•22  
 f: 0.75-1.5<sup>□</sup> SEC...  
 U-OUT=250V  
 LED Only  
 ON→OFF  
 2  
1

CE, CCC, RoHS, TIS.1955-2551, 05, 110, Inventronics GmbH, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg, Germany, www.inventronicsglobal.com, Made in China

IT FIT 40/220-240/350 CS D L

picture only for reference, valid print on product<sup>5)</sup>

1) **ICUTRONIC®**  
**IT FIT 60/220-240/350 CS D L**  
Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I <sub>rated</sub> (mA)	P <sub>rated</sub> (W)	U <sub>rated</sub> (V <sub>DC</sub> )	U <sub>i</sub> / f <sub>n</sub>	I <sub>o</sub> (A)	t <sub>a</sub> [°C]	PF
OFF	OFF	200	35.0	90-175	220-240V	0.177	-25...+50	0.9C-0.98
OFF	ON	250	43.7	90-175	50/60Hz	0.211		0.9C-0.97
ON	OFF	300	52.5	90-175		0.250		0.9C-0.97
ON	ON	350	61.2	90-175		0.292		0.9C-0.98

IS 15885 (Part 2/Sec 13) Connect PE to case or PIN 3 wire preparation push in LED+•21  
 s: 0.5-1.6<sup>□</sup> LED-•22  
 f: 0.75-1.5<sup>□</sup> SEC...  
 U-OUT=250V  
 LED Only  
 ON→OFF  
 2  
1

CE, CCC, RoHS, TIS.1955-2551, 05, 110, Inventronics GmbH, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg, Germany, www.inventronicsglobal.com, Made in China

IT FIT 60/220-240/350 CS D L

picture only for reference, valid print on product<sup>5)</sup>

1) **ICUTRONIC®**  
**IT FIT 75/220-240/550 CS D L**  
Constant Current LED Power Supply



PIN1	PIN2	I <sub>rated</sub> (mA)	P <sub>rated</sub> (W)	U <sub>rated</sub> (V <sub>DC</sub> )	U <sub>i</sub> / f <sub>n</sub>	I <sub>o</sub> (A)	t <sub>a</sub> [°C]	PF
OFF	OFF	350	75.6	90-216	220-240V	0.357	-25...+50	0.9C-0.97
OFF	ON	400	75.2	90-188	50/60Hz	0.357		0.9C-0.98
ON	OFF	500	75.0	90-150		0.372		0.9C-0.98
ON	ON	550	74.8	90-136		0.372		0.9C-0.98

IS 15885 (Part 2/Sec 13) Connect PE to case or PIN 3 wire preparation push in LED+•21  
 s: 0.5-1.6<sup>□</sup> LED-•22  
 f: 0.75-1.5<sup>□</sup> SEC...  
 U-OUT=250V  
 LED Only  
 ON→OFF  
 2  
1

CE, CCC, RoHS, TIS.1955-2551, 05, 110, Inventronics GmbH, Berliner Allee 65, 86153 Augsburg, Germany, www.inventronicsglobal.com, Made in China

IT FIT 75/220-240/350 CS D L

picture only for reference, valid print on product<sup>5)</sup>



	18W	40W	60W	75W
<b>B32</b>	148 x	68 x	50 x	38 x
<b>B16</b>	74 x	34 x	25 x	19 x
<b>B10</b>	46 x	22 x	15 x	12 x
	≤ 9.47 A	t <sub>c</sub> ≤ 22 A	≤ 27.9 A	≤ 29.8 A
<b>TH</b>	134 μs	104 μs	140 μs	135 μs
<b>V<sub>NAC</sub></b>	198 – 264 V			

# ICUTRONIC® LED Power Supply

B		ON ← OFF		ON ← OFF		18W		40W		60W		75W	
PIN1	PIN2	Output current $I_{rated}$ [mA]	Input current $I_N$ [mA]	Output current $I_{rated}$ [mA]	Input current $I_N$ [mA]	Output current $I_{rated}$ [mA]	Input current $I_N$ [mA]	Output current $I_{rated}$ [mA]	Input current $I_N$ [mA]	Output current $I_{rated}$ [mA]	Input current $I_N$ [mA]	Output current $I_{rated}$ [mA]	Input current $I_N$ [mA]
OFF	OFF	200	60	200	130	200	177	350	357				
OFF	ON	250	73	250	154	250	211	400	357				
ON	OFF	300	85	300	177	300	250	500	372				
ON	ON	350	97	350	202	350	292	550	372				

☞ Information for installation and operation (non isolated driver):  
Connect only LED modules. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver.

Wiring information (see fig. A):  
The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of two or more units. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only (see fig. B). Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-22. Total length of wires connected to terminals 21-22 max. 2m (excl. length of LED modules). Please make sure to switch off the driver via L.

Technical support: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Constant current LED Power Supply; 2)  $I_c$  point; 3) Connect PE to case or PIN 3; wire preparation; push in; 4) Made in China; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Mains; 7) Input; 8) Output; 9) Year; 10) Week

☞ Installations- und Betriebsanweisung (nicht isolierter Treiber):  
Schließen Sie nur LED-Module an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet.

Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A):  
Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter (siehe Abb. B). Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 22 Netzversorgung angelegt wird. Die Gesamtlänge der Leitungen an den Anschlüssen 21-22 darf 2 m nicht überschreiten (LED-Modul-Länge nicht eingerechnet). Bitte achten Sie darauf, den Treiber mit L auszuschalten.

Technische Unterstützung: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2)  $I_c$ -Punkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 3 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Herstellort in China; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Netzversorgung; 7) Eingang; 8) Ausgang; 9) Jahr; 10) Woche

☞ Informations pour l'installation et le fonctionnement (pilote non isolé):  
Brancher avec modules LED uniquement. Le module LED n'est alimenté lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur.

Informations de câblage (voir fig. A):  
Le fabricant du luminaire est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. Sélection du courant de sortie via commutateur DIP : couper impérativement l'alimentation secteur au préalable (voir fig. B). Le raccordement secteur aux bornes 21-22 cause des dommages irréversibles à l'unité. Longueur maximale de ligne LED+LED- : 2 m sans modules. S'assurer d'éteindre le pilote via L.

Support technique : [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Alimentation LED courant constant; 2) Point  $I_c$ ; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 3; préparation du câble; pression; 4) Fabrication en Chine; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 6) Alimentation électrique; 7) Entrée; 8) Sortie; 9) Année; 10) Semaine

☞ Informazioni su installazione e funzionamento (driver non isolato):  
Collegare solo i moduli LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver.

Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A):  
Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non connettere le uscite di due o più unità. Selezione corrente in uscita via DIP switch solamente con rete in modalità spento (vedere fig. B). L'unità è danneggiata permanentemente se la tensione di rete viene applicata ai terminali 21-22. Lunghezza totale dei cavi connessi ai terminali 21-22 max. 2 m (modulo LED esclusi). Si prega di disattivare il driver via L.

Supporto tecnico: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto  $I_c$ ; 3) Collegare PE all'involucro, oppure al pin 3; cablare; inserire i cavi; 4) Prodotto in Cina; 5) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Rete; 7) Ingresso; 8) Uscita; 9) Anno; 10) Settimana

☞ Indicaciones de instalación y funcionamiento (controlador no aislado):  
Conecte solo módulos LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver.

Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A):  
El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de la correcta conexión PE. No conecte las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante el interruptor DIP solo con la red en modo apagado (véase la fig. B). La unidad quedará irremediablemente dañada al conectar la red eléctrica a las terminales 21-22. La longitud total de los cables conectados a las terminales 21-22 es de 2 m (sin incluir la longitud de los módulos LED). No olvide desconectar el conductor mediante L.

Soporte técnico: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto  $I_c$ ; 3) Conectar PE a la carcasa o el PIN 3; preparación del cable; introducción; 4) Hecho en China; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Red; 7) Entrada; 8) Salida; 9) Año; 10) Semana

10) Semana

☞ Informação de instalação e funcionamento (controlador não isolado):  
Ligue apenas módulos LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador.

Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A):  
O fabricante de luminárias é o responsável final pela ligação PE (terra de proteção) adequada. Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Seleção da corrente de saída via interruptor DIP apenas com a tensão de rede desligada (ver Fig. B). A unidade será destruída se tensão da rede for aplicada aos terminais 21-22. Comprimento total para linhas ligadas aos terminais 21-22: máx. 2 m sem incluir módulos. Certifique-se de desligar o controlador via L.

Apoio Técnico: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto  $I_c$ ; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 3; preparação dos fios; 4) Fabricado na China; 5) Imagem apenas para referência, esta- ma válida no produto; 6) Linha de alimentação elétrica; 7) Entrada; 8) Saída; 9) Ano; 10) Semana

☞ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (μη μονωμένος οδηγός):  
Συνδέστε μόνο μονάδες LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό.

Πληροφορίες καλωδίου (βλ. εικ. Α):  
Ο κατασκευαστής του εξαρτήματος στερέωσης του φωτιστικού είναι ο τελικός υπεύθυνος για την σωστή σύνδεση PE. Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Επιλογή ρεύματος εξόδου μέσω διακόπτη DIP μόνο με λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου (βλ. εικ. Β). Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-22 συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος, 2 μέτρα μάλιστα συνολικά μήκος γραμμών συνδεδεμένων στους ακροδέκτες 21-22 (χωρίς τις μονάδες LED). Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του L.

Τεχνική υποστήριξη: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής  $I_c$ ; 3) Συνδέστε το σωλήνα PE στη θήκη ή στο PIN 3, προετοιμασία καλωδίου, ωθή- αση; 4) Χώρα προέλευσης Κίνα; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπω- ση είναι στο προϊόν; 6) Δίκτυο; 7) Είσοδος; 8) Εξόδος; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα

☞ Informatie voor installatie en gebruik (niet-geïsoleerd driver):  
Sluit alleen ledmodules aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt.

Informatie over bedrading (zie fig. A):  
De producent van de verlichtingsarmatuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste geaarde verbinding. Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Selecteer de uitgangsspanning via een DIP-switch alleen als de netspanning uit staat (zie fig. B). De eenheid raakt blijvend beschadigd als de netspanning wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-22. De totale lengte van draden die zijn aangesloten op aansluitpunten 21-22 is max. 2 m (exclusief lengte van ledmodules). Zorg dat u de driver uitschakelt via L.

Technische ondersteuning: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Constante stroom LED voeding; 2)  $I_c$ -punt; 3) PE met behuizing of PIN 3 verbinden; draadvoor- bereiding; insteken; 4) Geproduceerd in China; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Net; 7) Ingang; 8) Uitgang; 9) Jaar; 10) Week  
☞ Information on installation and drift (isolated driver):  
Anslut endast LED-modul. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningsintervall som anges på drivrutinen.

Inkopplingsinformation (se fig. A):  
Tillverkaren av armaturen innehar huvudsvarandet för korrekt PE-anslutning. Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Val av utgående ström endast via DIP-omkopplare med huvudsströmmen bortkopplad (se fig. B). Enheten skadas permanent om huvudsdrömmen kopplas till terminalerna 21-22. Sammanlagd längd på kablar som ansluts till terminal 21-22 får vara högst 2 m (exkl. LED-modulernas längd). Var noga med att stänga av drivrutinen via L.

Tekniskt stöd: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2)  $I_c$ -punkt; 3) Anslut PE till höljiet eller PIN 3; kabelför- bereidelse; stick in; 4) Tillverkad i Kina; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 6) Nätspanning; 7) Ingång; 8) Utgång; 9) År; 10) Vecka

☞ Aseennus ja käyttöohjeet (eristämättömät ajurit):  
Kytke ainoastaan LED-moduuli. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määrättyyn jänniteluuluun ulkopuolella.

Kytkentähdet (katso kaavio A):  
Valaisimen valmistajan on viime kädessä vastuussa asianmukaisen PE-liitännän tarjoamisesta. Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjä toisiinsa. Lähtövirran valinta DIP-kytkemällä ainoastaan, kun sähkövirtä on poistettu kytkemällä (katso kuva B). Yksikö voi vahingoittua pysyvästi, jos kytkentä- rinne 21-22 liitetään sähkökytkemään. Kytkentänohjeita 21-22 kytkettyjen johdoton enimmäispituus on 2 m (ei sisällä LED-moduulien pituutta). Muista kytkää ohjain pois päältä L:n kautta.



te la terminale 21-22 trebuje să fie de maximum 2 m (exclusiv lungimea modulelor LED). Informații-vă că opriri alimentatorului prin L.

Asistență tehnică: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Conectați PE la carcasa sau la PIN3; pregătiți cablurile; apăsați; 4) Produs în China; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) Retea; 7) Intrare; 8) Iesire; 9) An; 10) Săptămâna

Ⓜ Informația za montajnu i radu (neizolirani draiveri): Svъrzъvajte samo LED modul. LED modulъt ще se izklyuchit, kogato izhodnoto naprъjzenie e izvъno obovъzъno na naprъjzenieto, posochen na kontrolnata modul.

Инструкция за окабеляване (виж фиг. А): Производителят на осветителното тяло носи крайната отговорност за правилната свързка за защитно заземляване. Не свързвайте изходите на два или повече модула. Изходният ток се избира чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозахранване (вижте фиг. В). Модулът ще се свързва неохотливо, ако се приложи електрозахранване директно към клемите 21-22. Общата дължина на жиците, свързани към клемите 21-22, трябва да е макс. 2 м (без да се включва дължината на LED модулите). Не забравяйте да изключите контролния модул чрез L.

Техническа поддръжка: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Svetlodiodno zъkrъvanie s postoyanen tok; 2) t<sub>c</sub> točka; 3) Svъrzъtete PE kъm korpusa ili PIN 3; zъklyuchavate na provodnikъ; vkarъitete; 4) Strana na proizhოდ; Kitay; 5) izobrazhenieto e samo za informatsiya, točno izobrazhenie vъrхu produkta; 6) Mreжovo zъkrъvanie; 7) Vход; 8) Изход; 9) Година; 10) Sedmitsa

Ⓜ Paigaldamine ja kasutamiseavie (isoleerimata kontakt): Őhendage ainult LED-moduulid. LED-moduul lŕlitatakse vâlja, kui vâljundpinge ei ole ajamis mârarut vâhemikus.

Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A): Valgusti paigaldaja vastutab õige PE-ŕhenduse eest. Őrge ŕhendage kahe vōi rohkema seadme vâljundil. Vâljundvoolu vâlimine DIP-lŕlit kaudu, kui vorgutoide on vâlja lŕlitatud (vt joon. B). Seade kahtlustub jâdvõivat, kui vooluvõrk ŕhendada klemmidega 21-22. Klemmidega 21-22 ŕhendatud juhtmete kogupikkus vōib olla kuni 2 meetrit (v.a LED-moduulite pikkus). Lŕlitage ajam kindlasti vâlja L-i kaudu.

Tehniline tugi: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) LED pŕisvooluallikas; 2) t<sub>c</sub>-punkt; 3) Őhendage PE korpusse vōi 3. kontaktiga; juhe ettevalmistus; vâljutusse sisse; 4) Valmistatud Hiinas; 5) pilt on ainult viiteks, kehtiv teine tootet; 6) Toitekaabel; 7) Sisnemine; 8) Vâljumine; 9) Aasta; 10) Nâdal

Ⓜ Informatsiya del jrenjimo i ekspluativimo (neizolirovani valdiki): Junkite tik LED moduly. LED modulis bus isjuntjas, kai isvesties j stampa nepateks j jtampos diapozaj, kuris nurodytas ant bioko.

Laidu isvestioimas/pajungimas (ŕr. A pav.): Apŕvietimo tãskas jrenjantis asmuo yra atsakingas uz tinkamã PE prijungimã. Nesujunkite dviejų ar daugiau jrenjinių isvestių, isvesties srovės pasirinkimas per DIP jungiklį galimas tik isjungus tinklį maitinimã (ŕr. B pav.). Prijungus maitinimo jtamprã prie jungių 21-22 jrenjimis bus nepatistomai sugadinats. Bendras prie jungių 21-22 prijungtų laidų ilgis ne didesnis nei 2 m (išsk. LED modulių ilgi). Bloką būtina isjunktie per L.

Tehniline pagaltal: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Nuolatines srovės LED maitinimo tiekimas; 2) t<sub>c</sub> tãskas; 3) Prijunkite PE prie dežutės arba 3 kontakto; laido paruošimas; įstūmimas; 4) Paganimta Kinijoje; 5) paveikslėlis pateiktas tik info-

maciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio; 6) Tinklo jtampra; 7) Ivdas; 8) Isvadas; 9) Metai; 10) Savaitė

Ⓜ Instalatsiya i netiošanas informatsiya (neizolirts draiveris): pievienot tikai LED modulu. LED modulis tiek izslēgts, kad izvades spriegums ir ārpus uz draiver norādītã spriegumu.

Elektroinstalatsijas instrukcijas (skatiet att. A): Gaismekļa ražotãjs ir galīgi atbildīgs par pârēju PE savienojumu. Nesavienot divu vai vairãku vienienu izvades. Izvades strãvas izslēgt ar DIP slēdzi tikai gadījumã, ja izslēgts tika spriegums (skat. B att.). Ja pie spailēm 21-22 tiek pieslēgts tika spriegums, ierīce tiek neatgriezēniski bojãta. Kopējais vãdu garums pie spailēm 21-22 nedrīkst pâršniēt 2 m (bez LED modulu garuma). Nemiet vērã, ka draiveris jãziedrã ar L.

Tehniliskais atbalsts: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) konstantas strãvas LED izvades padeve; 2) t<sub>c</sub> punkts; 3) pievienojiet PE pie ietvara vai PIN 3; vada sagatavošana; iespiediet uz iekšu; 4) ražots Ķinã; 5) Attēls parēdēts tikai informatīvos nolūkos, spēkã esošas norãdes uz produkta; 6) elektrotīkli; 7) ievade; 8) izvade; 9) gads; 10) nedēļa

Ⓜ Informatsiya za instalatsiya i rad (neizolovani draiver): Povežite samo LED module. LED modul ei se isklyučiti ako se vrednost izlaznog napona nalazi izvan naponskog opsega zadatog za draiver.

Informatsiya o ožičenju (pogledajte sl. A): Proizvodač svetlosne instalatsije je krajnji odgovorni za PE priključak. Ne povežite izlaze dve jedinice ili više njih. Izbor izlaze struje preko DIP prekidača samo u režimu isključenog mrežnog napajanja (videti sliku B). Jedinica je trajno oštećena ako se električna mreža primeni na terminalima 21-22. Ukupna dužina žica povezanih sa terminalima 21-22 je maks. 2 m (ne računajući dužinu LED modula). Obavezno isključite drajer putem L.

Tehnička podrška: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) merna tačka; 3) Spojite PE sa kućištem ili PIN 3; priprema žice; ugarati; 4) Proizvedeno u Ķini; 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 6) Mrežni napon; 7) Ulaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Nedelja

Ⓜ Informatsiya za montajnu ta ekspluatatsiya (ne izolyovaniy blok zhivleniya): Pldključajte tilyki svitlodiodni moduli. Svitlodiodniy modulъ vivimnetsya, ijako vixidna napruga vixidde za meži diapazonu naprų; viznačenogo dla draivera.

Informatsiya po elektrichnij provodni (div. ris. A): Vidpovidnalsitny za pravilnyie pid ednannya zakhisnogo vuzelennã nese vibirobnik osviltlovanogo pristrōiu. Ne z'ednujtie vixidni kilykny pristrōiv (dvoch abo bilyshē). Vibirajte vixidniy strum za dopomogou DIP-peremikacha, lishē koli vimkno zhivleniya vid mrežei (div. ris. B). Pristrōiy bude poškodzhen, ijako do mrežei pidključaiti klemi 21-22. Zagalnã dozvaha provodiv, pidključenih do klem 21-22, stanovit maks. 2 m (ne vrahovujuchi dovzhnu svitlodiodni modulu). Vivimkajte draiver vid vixid L.

Tekhnichna pidtrimka: [www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)

1) Svitlodiodniy blok zhivleniya stabilizovannogo strumi; 2) termoregulyator; 3) Pid ednanye zamezleniya do korpusu abo do PIN 3; pidgotovite druty; zatsignit' ik; 4) Zrobleno v Ķitai; 5) zobrazheniya vikoristovuyetsya lishē ik priklyad, dilsijniy druk na produkti; 6) Mrežei; 7) Vhid; 8) Vixid; 9) Rik; 10) Tizhdeny

- Ⓜ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
- Ⓜ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
- Ⓜ Fergalmazo: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓜ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓜ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓜ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург
- Ⓜ Ёцоццццц; Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓜ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496  
广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496
- Ⓜ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite
- Ⓜ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeoungdong-daero 417  
인벤티트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호
- Ⓜ Ⓜ Ⓜ Ⓜ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
- Ⓜ INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Sky-Height, Valpeer Road, Kalyan West Kalyan City, Thane, Kalyan, Maharashtra-421301

EN 61347-1  
EN 61347-2-13  
EN 55015  
EN 61547  
EN 61000-3-2  
EN 62384



C10449057  
G151304414  
2025-02-18  
PAP

Inventronics GmbH  
Berliner Allee 65  
86153 Augsburg  
Germany  
[www.inventronicsglobal.com](http://www.inventronicsglobal.com)