



DALI-2 Sensors

DALI-2 Occupancy / Daylight Sensor


DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI




DALI-2 SENSOR LS/PD MB LI




DALI-2 SENSOR LS/PD LB LI




DALI-2 SENSOR LS/PD O LI



DALI-2 Occupancy / Daylight Sensors




Supply via ¹⁾	DALI
Supply Voltage ²⁾	10-22.5V DC (Typical 16V)
Supply Current ³⁾	~6 mA
Peak Current ⁴⁾	~6 mA
Operating Temperature ⁵⁾	-20° C...45° C
Detection Angle ⁶⁾	360°
Light sensor range ⁷⁾	5-2000 Lux







DALI-2 Occupancy / Daylight Sensors


Wiring scheme¹⁰⁾



Mounting instructions¹¹⁾



Motion detection range¹²⁾




LS/PD HB LI	
h	14 m 17 m
Ø	16 m 18 m

LS/PD MB LI	
h	7 m 12 m
Ø	16 - 18 m 12 m

LS/PD LB LI	
h	2.5 m 3.5 m
Ø	10 m 12 m






Presence detection range¹³⁾




LS/PD O LI	
h	3 m 5 m
Ø	6 m 8 m

DALI-2 Occupancy / Daylight Sensors

Mounting hints¹⁴⁾



DALI-2 Occupancy / Daylight Sensors



④ Operation and function

Light and motion sensors for use in DALI-2 control systems. This product was specifically developed for integration into DALI-2 light management systems and is only intended for use in these systems. See the controller manufacturer's handbook for use of the sensor and configuration in the system.

④ Betrieb und Funktion

Licht- und Bewegungssensor für die Verwendung in DALI-2 Steuersystemen. Dieses Produkt wurde speziell für die Integration in DALI-2 Lichtmanagementsysteme entwickelt und ist ausschließlich für die Verwendung in diesen Systemen vorgesehen. Verwendung des Sensors und Konfiguration im System siehe Handbuch des Steuerungsherstellers.

1) Versorgung über; 2) Versorgungsspannung; 3) Versorgungstrom; 4) Spitzstrom; 5) Betriebstemperatur; 6) Erfassungswinkel; 7) Arbeitsbereich Lichtsensor; 8) Adapter für Leuchtenmontage (optional); 9) im eingebauten Zustand; 10) Anschluss-Schema; 11) Montageanleitung; 12) Bewegungserkennungsbereich; 13) Präsenzerkennungsbereich; 14) Montagehinweise

④ Fonctionnement et configuration

Capteurs de luminosité et de mouvement pour les systèmes de commande DALI-2. Ce produit a été spécialement développé pour une intégration dans des systèmes de gestion de l'éclairage DALI-2 et est uniquement destiné à cet usage. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fabricant pour toute information relative à l'utilisation du capteur et à la configuration du système.

1) Alimentation via. 2) Tension d'alimentation. 3) Courant d'alimentation. 4) Courant maximal. 5) Température de fonctionnement. 6) Angle de détection. 7) Plage du capteur de lumière. 8) Adaptateur de montage (en option). 9) après montage. 10) Schéma de câblage. 11) Instructions de montage. 12) Portée de détection de mouvement. 13) Plage de détection de présence. 14) Indications de montage

④ Uso e funzionamento

Sensori di luce e di movimento per uso nei sistemi di controllo DALI-2. Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per

essere integrato nei sistemi di gestione della luce DALI-2 ed è destinato all'uso esclusivo in associazione agli stessi. Si consulti il manuale di istruzioni del controller per l'uso del sensore e la configurazione nel contesto del sistema.

1) Via di alimentazione. 2) Tensione di alimentazione. 3) Corrente di alimentazione. 4) Picco corrente. 5) Temperatura operativa. 6) Angolo di rilevamento. 7) Campo del sensore di luce. 8) Adattatore staffa per montaggio (Opzionale). 9) Quando montato. 10) Schema di cablaggio. 11) Istruzioni di montaggio. 12) Campo di rilevamento del movimento. 13) Campo di rilevamento presenza. 14) Indicazioni per il montaggio

④ Funcionamiento y manejo

Sensores de luz y movimiento para su uso en sistemas de control DALI-2. Este producto ha sido desarrollado específicamente para su integración en sistemas de gestión de la iluminación DALI-2 y su uso solo está previsto en estos sistemas. Consulte el manual del fabricante del controlador para el uso del sensor y la configuración en el sistema.

1) Vía de alimentación. 2) Tensión de alimentación. 3) Corriente de alimentación. 4) Corriente de pico. 5) Temperatura de funcionamiento. 6) Ángulo de detección. 7) Rango del sensor de luz. 8) Adaptador de montaje Batten (opcional). 9) si está instalado. 10) Esquema de cableado. 11) Instrucciones de montaje. 12) Rango de detección de movimiento. 13) Campo de detección de presencia. 14) Consejos de montaje

④ Funcionamento e funções

Sensores de luz e movimento para utilização em sistemas de controlo DALI-2. Este produto foi desenvolvido especificamente para a integração em sistemas de gestão de iluminação DALI-2 e destina-se apenas para a utilização nestes sistemas. Ver o manual do fabricante do controlador para utilização do sensor e a configuração no sistema.

1) Alimentação via. 2) Tensão de alimentação. 3) Corrente de alimentação. 4) Corrente de pico. 5) Temperatura de funcionamento. 6) Ângulo de deteção. 7) Alcance do sensor de luz. 8) Suporte adaptador de montagem (Opcional). 9) quando montado. 10) Esquema de ligação dos cabos. 11) Instruções de montagem. 12) Alcance da deteção de movimentos. 13) Alcance da deteção de presença. 14) Dicas de montagem

DALI-2 Occupancy / Daylight Sensors

GR Λειτουργία και δυνατότητες

Αισθητήρες φωτός και κίνησης για χρήση στα συστήματα ελέγχου DALI-2. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης φωτισμού DALI-2 και προσφέρεται για χρήση μόνο με αυτά τα συστήματα. Για τη χρήση του αισθητήρα και τη διαμόρφωση του συστήματος ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του ελεγκτή.

1) Τροφοδοσία μέσω. 2) Τάση τροφοδοσίας. 3) Ρεύμα τροφοδοσίας. 4) Ρεύμα αιχμής. 5) Θερμοκρασία λειτουργίας. 6) Γωνία ανίχνευσης. 7) Εύρος αισθητήρα φωτός. 8) Προσαρμογές τοποθέτησης σε δοκό (προαιρετικό). 9) όταν είναι τοποθετημένο. 10) Διάγραμμα συνδέσεων. 11) Οδηγίες τοποθέτησης. 12) Εύρος ανίχνευσης κίνησης. 13) Εύρος ανίχνευσης παρουσίας. 14) Συμβουλές τοποθέτησης

NL Bediening en functie

Licht- en bewegingssensors voor gebruik in DALI-2 besturingssystemen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor DALI-2 lichtbeheersystemen en bedoeld voor gebruik met deze systemen. Raadpleeg het handboek van de besturingsfabrikant voor het gebruik van de sensor en configuratie met het systeem.

1) Voorziening via. 2) Voedingsspanning. 3) Voedingsstroom. 4) Piekstroom. 5) Gebruikstemperatuur. 6) Detectiehoek. 7) Bereik van de lichtsensor. 8) Montage-adapterbevestiging (optioneel). 9) wanneer gemonteerd. 10) Bedradingsschema. 11) Montage-instructies. 12) Bewegingsdetectiebereik. 13) Bereik aanwezigheidsdetectie. 14) Montagetips

S Användning och funktion

Ljus- och rörelsesensorer för användning i DALI-2-styrsystem. Den här produkten har utvecklats specifikt för integrering i DALI-2-ljussystemet och är endast avsedd att användas i denna system. Se styrenhetstillverkarens handbok för användning av sensorn och konfigurationen i systemet.

1) Strömförsörjning via. 2) Matarspänning. 3) Matningsström. 4) Toppström. 5) Drifttemperatur. 6) Detekteringsvinkel. 7) Intervall för ljussensor. 8) Adapter för skenmontering (tilval). 9) efter monterad. 10) Kopplingsschema. 11) Monteringsinstruktioner. 12) Avstånd för rörelsedetektion. 13) Närvarodetekteringsområde. 14) Monteringspunkter

FI Käyttö ja toiminta

Valo- ja liikettunnistimet käytettäväksi DALI-2 -ohjausjärjestelmässä. Tämä tuote on kehitetty erityisesti yhdistettäväksi DALI-2 -valojenhallintajärjestelmään, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain näissä järjestelmässä. Tunnistimen käyttöä ja järjestelmän asetusten määrittämistä varten katso ohjauksen valmistajan ohjekirja.

1) Syötön välittääjä. 2) Syöttöjännite. 3) Syöttövirta. 4) Huippuvirta. 5) Käytölämpötila. 6) Tunnistuskulma. 7) Valoanturin alue. 8) Reuna-asennussovitin (liisävaruste). 9) asennettuna. 10) Johdotuskaavio. 11) Asennushoejet. 12) Liikkeentunnitusalue. 13) Läsnäolon tunnistusalue. 14) Asennusvinkkejä

N Drift og funksjon

Lys- og bevegelsessensorer for bruk i DALI-2-styringssystemer. Dette produktet ble spesifikt utviklet for integrering i DALI-2-lysstyringssystemer og er bare ment for bruk i disse systemene. Se håndboken fra produsenten av styringssystemet når det gjelder bruk av sensoren og konfigurasjon i systemet.

1) Forsyning via. 2) Forsyningsspenning. 3) Forsyningsström. 4) Toppström. 5) Driftstemperatur. 6) Registreringsvinkel. 7) Lyssensorrekkevidde. 8) Lektemonteringsadapter (valgfritt). 9) når montert. 10) Kablingsskjema. 11) Anvisninger for montering. 12) Rekkevidde for bevegelsesregistrering. 13) Tilstedevarrelsedsdeteksjonsområde. 14) Monteringstips

DK Betjening og funktionalitet

Lys- og bevegelsessensorer til bruk i DALI-2-kontrolsystemer. Dette produkt er spesialutviklet til integrasjon og beregnet til bruk i DALI-2-lysstyringssystemer. Se håndbogen fra fabrikanten om kontrollenheden for bruk av sensoren og konfigurering i systemet.

1) Forsyning via. 2) Forsyningsspænding. 3) Forsyningsström. 4) Spidsström. 5) Driftstemperatur. 6) Registreringsvinkel. 7) Lyssensorområde. 8) Adapter til montering på lægte (valgfri). 9) når monteret. 10) Ledningsføringsdiagram. 11) Monteringsvejledning. 12) Bevegelsesdetekteringsområde. 13) Rækkevidde til tilstedevarrelsесregistrering. 14) Monteringstips

CZ Provoz a funkce

Světelné a pohybové senzory pro použití v řídících systémech DALI-2.Tento produkt byl využit specificky pro integraci do systémů řízení osvětlení DALI-2 a je určen pouze pro použití v těchto systémech.Informace o použití senzoru a konfiguraci v systému naleznete v příručce výrobce řídící jednotky.

1) Napájení prostřednictvím. 2) Napájecí napětí. 3) Napájecí proud. 4) Špičkový proud. 5) Provozní teplota. 6) Uhel detekce. 7) Rozsah světelného senzoru. 8) Adaptér pro montáž na lištu (volitelný). 9) po instalaci. 10) Schéma zapojení. 11) Návod k instalaci. 12) Rozsah detekce pohybu. 13) Rozsah detekce působnosti. 14) Tipy pro montáž

RU Эксплуатация и функции

Датчики света и движения для использования в системах управления DALI-2. Этот продукт был специально разработан для интеграции в системы управления освещением DALI-2 и предназначен только для использования в этих системах. См. руководство производителя контроллера по использованию датчика и конфигурации в системе.

1) Питание посредством. 2) Напряжение источника питания. 3) Ток источника питания. 4) Пиковый ток. 5) Рабочая температура. 6) Угол обнаружения. 7) Диапазон датчика освещенности. 8) АдAPTER для крепления на рейку (дополнительно). 9) при установке. 10) Схема проводки. 11) Инструкции по монтажу. 12) Дальность обнаружения движения. 13) диапазон обнаружения присутствия. 14) Рекомендации по монтажу

KZ Жұмыс және функция

DALI-2 басқару жүйелерінде пайдалануға арналған жарық және қозғалыс датчиктері. Бұл енім арналы DALI-2 жарықты басқару жүйелерінде бірқітруге арналған езілгенгөн және тек осы жүйелерде пайдалануға арналған. Датчикті және жүйедегі конфигурацияны пайдалануға арналған контроллерлер ендірушісінің нұсқаулығын қараңыз.

1) Ток көзі. 2) Қуат көрнеу. 3) Қуат көзі. 4) Жоғарғы ток. 5) Жұмыс температурасы. 6) Анықтау бұрышы. 7) Жарық датчигінің ауқымы. 8) Batten монтаждау адаптері (қосымша). 9) орнатылғаннан кейін. 10) Сымдарды жалғау сыйласы. 11) Монтаждау нұсқаулыры. 12) Қозғалысты анықтау ауқымы. 13) қатаңасуды анықтау ауқымы. 14) Монтаждау көңестері

DALI-2 Occupancy / Daylight Sensors

⊕ Használat és működtetés

Fény- és mozgásérzékelők a DALI-2 vezérlőrendszerkhez. Ez a termék kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy integrálható lehessen a DALI-2 világításvezérlő rendszerekkel, és az azokkal való használatra van szántva. Az érzékelő használata és rendszeren belüli konfigurációjára vonatkozóan lásd a vezérlő gyártójának kézikönyvét.

- 1) Honnan érkezik a tápellátás. 2) Tápfeszültség. 3) Tápellátás áramerőssége. 4) Csúcsáramerősségi. 5) Üzemű hőmérséklet. 6) Érzékelési szög. 7) Fényérzékelő hatótávolsága. 8) Batten felszerelési adapter (opcionális). 9) felszerelve. 10) Huzalozási séma. 11) Felszerelési utasítások. 12) Mozgásérzékelési tartomány. 13) Jelenlét-érzékelés hatótávolsága. 14) Tippek felszereléshez

⊕ Obsługa i działanie

Czujniki światła i ruchu do stosowania z systemami sterującymi DALI-2. Ten produkt opracowano z myślą o integracji z systemami zarządzania oświetleniem DALI-2 i jest on przeznaczony do stosowania tylko w takich systemach. Wskazówki dotyczące korzystania z systemu i jego konfiguracji zawiera podręcznik producenta sterownika.

- 1) Źródło zasilania. 2) Napięcie zasilania. 3) Prąd zasilania. 4) Prąd szczytowy. 5) Temperatura robocza. 6) Kąt wykrywania. 7) Zasięg czujnika światła. 8) Adapter do montażu na listwie (opcja). 9) po zamontowaniu. 10) Schemat okablowania. 11) Instrukcje montażu. 12) Zasięg wykrywania ruchu. 13) Zasięg wykrywania obecności. 14) Zawiasy montażowe

⊕ Prevádzka a funkcia

Svetelné a pohybové senzory na použitie v riadiacich systémoch DALI-2. Tento produkt bol vyvinutý špeciálne na integráciu do systémov riadenia svetla DALI-2 a je určený len na použitie s týmito systémami. Informácie o používaní senzora a konfigurácii systému nájdete v príručke od výrobcu riadiacej jednotky.

- 1) Napájanie cez. 2) Napájacie napätie. 3) Napájací prúd. 4) Špičkový prúd. 5) Prevádzková teplota. 6) Detekčný uhol. 7) Rozsah svetelného snímača. 8) Adaptér na montáž na lištu (voliteľný doplnok). 9) po montáži. 10) Schéma zapojenia. 11) Pokyny na montáž. 12) Rozsah detektie pohybu. 13) Dosah detektie prítomnosti. 14) Tipy na montáž

⊕ Upravljanje in delovanje

Senzorji svetlobe in gibanja za uporabo v nadzornih sistemih DALI-2. Ta izdelek je zasnovan posebej za vgradnjo v sisteme za upravljanje razsvetljave DALI-2 in je namenjen samo za uporabo v teh sistemih. Za navodila za uporabo senzorja in konfiguracijo v sistemu si oglejte priročnik proizvajalca krmilnika.

- 1) Napajanje prek. 2) Napajalna napetost. 3) Napajalni tok. 4) Temenski tok. 5) Delovna temperatura. 6) Kot zaznavanja. 7) Razpon svetlobnega senzorja. 8) Montažni vmesnik za letivo svetilko (dodatačna oprema). 9) pri montaži. 10) Shema ozičenja. 11) Navodila za montažo. 12) Obseg zaznavanja premikanja. 13) Razpon zaznavanja prisotnosti. 14) Nasveti za montažo

⊕ Çalıştırma ve işlev

DALI-2 kontrol sistemlerinde kullanılan ışık ve hareket sensörleri. Bu ürün, DALI-2 ışık yönetimi sistemleriyle entegre edilmek üzere özel olarak geliştirilmiş olup yalnızca bu sistemlerde kullanıma yönelikdir. Sensör ve konfigürasyonların sistemdeki kullanımı için kontrolör üreticisinin kılavuzuna bakın.

- 1) Besleme şekli. 2) Besleme Voltajı. 3) Besleme Akımı. 4) PİK Akım. 5) Çalışma Sıcaklığı. 6) Algılama Açısı. 7) ışık sensörü aralığı. 8) Bant tipi montaj adaptörü (opsiyonel). 9) monte edildiğinde. 10) Kablolama düzeni. 11) Montaj talimatları. 12) Hareket algılama mesafesi. 13) Varlık algılama aralığı. 14) Montaj ipuçları

⊕ Rukovanje i rad

Senzori svjetla i pokreta za upotrebu u kontrolnim sustavima DALI-2. Proizvod je posebno razvijen za integraciju u sustave upravljanja svjetlom DALI-2 i namijenjen je samo za upotrebu u tim sustavima. Upotreba i konfiguracija u sustavu opisane su u priručniku proizvođača kontrolera.

- 1) Put ulaza. 2) Uzalni napon. 3) Uzalna struja. 4) Vršna struja. 5) Radna temperatura. 6) Kut otkrivanja. 7) Raspon senzora svjetlosti. 8) Prilagodnik za montažu letvica (neobavezno). 9) kada je montirano. 10) Dijagram ožičenja. 11) Upute za montažu. 12) Raspon otkrivanja pokreta. 13) Raspon prepoznavanja prisutnosti. 14) Savjeti za montažu

⊕ Operare și funcționare

Senzori de lumină și mișcare pentru utilizare în sistemele de control DALI-2. Acest produs a fost dezvoltat special pentru integrarea în sisteme de gestionare a iluminării DALI-2 și este destinat doar utilizării în aceste sisteme. Consultați manualul de utilizare producătorului controlerului cu privire la utilizarea senzorului și configurarea în sistem.

- 1) Alimentare prin. 2) Tensiune de alimentare. 3) Curent de alimentare. 4) Curent de vîrf. 5) Temperatura de funcționare. 6) Unghi de detecție. 7) Raza senzorului de lumină. 8) Adaptor montare baghetă (Optional). 9) când este montat. 10) Diagrama de cablare. 11) Instrucțiuni de montare. 12) Distanță de detectare a mișcării. 13) Interval de detectare a prezenței. 14) Sfaturi pentru montare

⊕ Експлоатация и функции

Сензори за осветеност и движение за употреба в контролни системи DALI-2. Този продукт е разработен специално за интеграция в системи за управление на осветлението DALI-2 и е пред назначен за употреба само в тези системи. Вижте наръчника на производителя на контролера за информация относно използването на сензора и конфигурацията в системата.

- 1) Захранване чрез. 2) Захранващо напрежение. 3) Захранващ ток. 4) Върхов ток. 5) Работна температура. 6) Ъгъл на откриване. 7) Обхват на сензора за осветеност. 8) Адаптер за монтиране на шина (по избор). 9) когато е монтиран. 10) Схема за окабеляване. 11) Инструкции за монтиране. 12) Обхват за откриване на движение. 13) Обхват на откриване на присъствие. 14) Съвети за монтаж

Töö ja talitlus

Juhimissüsteemides DALI-2 kasutamiseks mõeldud valgus- ja liikumisandurid. See toode töötati välja spetsiaalselt valgusjuhtimissüsteemidesse DALI-2 integreerimiseks ja on mõeldud kasutamiseks ainult nendes süsteemides. Anduri kasutamise ja süsteemi konfiguratsiooni kohta leiate teavet kontrolleri tootja käsiraamatust.

- 1) Toiteallikas.
- 2) Toitepinge.
- 3) Toitevoolutugevus.
- 4) Tippvoolutugevus.
- 5) Töötemperatuur.
- 6) Tuvastusnurk.
- 7) Valgusanduri ulatus.
- 8) Valgusti Batteri paigaldusadapter (valikuline).
- 9) paigaldatuna.
- 10) Elektriskeem.
- 11) Paigaldusjuhised.
- 12) Liikumistuvastuse ulatus.
- 13) Olemasolu tuvastamise vahemik.
- 14) Paigaldusvihjeid

Veikimas ir funkcija

Šviesos ir judesio jutikliai, skirti naudoti DALI-2 valdymo sistemoje. Šis gaminys specialiai sukurtais integruočių DALI-2 apšvietimo valdymo sistemais ir yra skirtas naudoti tik šiose sistemoje. Informacijos apie jutiklio naudojimą ir sistemos konfigūraciją žr. valdiklio gamintojo vadove.

- 1) Maitinimo tiekimas.
- 2) Maitinimo įtampa.
- 3) Maitinimo srovė.
- 4) Didžiausioji srovė.
- 5) Darbinė temperatūra.
- 6) Aptikimo kampus.
- 7) Šviesos jutiklio diapazonas.
- 8) Prie lentjuosčių montuojamas adapteris (pasirinktinai).
- 9) kai montuojama.
- 10) Laidų schema.
- 11) Montavimo instrukcijos.
- 12) Judesio aptikimo diapazonas.
- 13) Buvimo aptikimo atstumas.
- 14) Tvirtinimo patarimai

Darbība un funkcijas

Gaismas un kustību sensori izmantošanai DALI-2 vadības sistēmās. Šis produkts ir išpāi izstrādāts integrācijai DALI-2 gaismas pārvaldības sistēmās un ir paredzēts izmantošanai tikai šajās sistēmās. Informāciju par sensora izmantošanu un konfigurāciju sistēmā skatiet kontrollera ražotāja rokasgrāmatā.

- 1) Apgāde, izmantojot.
- 2) Barošanas spriegums.
- 3) Barošanas strāva.
- 4) Maksimumstrāva.
- 5) Darba temperatūra.
- 6) Uztveršanas leņķis.
- 7) Gaismas sensora diapazons.
- 8) Pie dēļa uzstādāms adapteris (izvēles iespēja).
- 9) Kad uzstādīts.
- 10) Vadojuma shēma.
- 11) Uztādīšanas norādījumi.
- 12) Kustības uztveršanas diapazons.
- 13) Klātbūtnes uztveršanas attālums.
- 14) Uztādīšanas padomi

Rad i funkcije

Senzori svjetlosti i pokreta za upotrebu sa DALI-2 kontrolnih sistema. Ovaj proizvod je posebno razvijen za integraciju na DALI-2 sisteme za upravljanje osvetljenjem i predviđen je samo za upotrebu sa ovim sistemima. Vidite priručnik proizvođača kontrolora za upotrebu senzora i konfiguraciju u sistemu.

- 1) Napajanje putem.
- 2) Napon napajanja.
- 3) Struja napajanja.
- 4) Vršni protokol struje.
- 5) Radna temperatura.
- 6) Ugao detekcije.
- 7) Opseg senzora za svjetlost.
- 8) Adapter za montažu letve (opcionalno).
- 9) gde je montirano.
- 10) Šema ožičenja.
- 11) Uputstva za montažu.
- 12) Opseg detektovanja pokreta.
- 13) Opseg detektovanja prisutnosti.
- 14) Saveti za montažu

Робота та функціонування

Датчики освітленості та руху для використання в системах керування DALI-2. Цей вибір спеціально розроблено для інтеграції із системами керування освітленням DALI-2 і призначено для використання в таких системах. Перегляньте посібник виробника контролера щодо використання датчика та його конфігурації в системі.

- 1) Джерело живлення.
- 2) Напруга живлення.
- 3) Струм живлення.
- 4) Піковий струм.
- 5) Робоча температура.
- 6) Кут виявлення.
- 7) Діапазон датчика освітлення.
- 8) Планковий адаптер (додатково).
- 9) коли встановлено.
- 10) Схема підключення.
- 11) Інструкції з монтажу.
- 12) Діапазон реєстрації руху.
- 13) діапазон виявлення присутності.
- 14) Підказки щодо монтажу

 Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 İstanbul, Turkey

 Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

 Forgalmazo: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

 Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

 Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

 Инженероникс Изделия д/Б.В., Попукстраат 21, 5047 РА Тилбург

 Етажуүрүүр: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

 Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司；广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编：511496

 INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Pemang, Tower A Vertical Business Suite

 Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daeo 417

인벤투로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1 & 2 ND FLR KAGALWALA HOUSE, PLOT -175, BEHINDMETRO HOUSE, CST RD, KALINA, SANTACRUZ EAST, MUMBAI, Mumbai City, Maharashtra, India, 400098



C10449058
G15129487
02.09.24
PAP

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com